

LOBEL

1. Isključite napajanje prije svake instalacije i održavanja
2. Instalaciju treba izvesti odgovarajuće kvalificirana osoba u skladu s dobrom električnom praksom i odgovarajućim nacionalnim propisima ožičenja.
3. Spojite ovu rasvjetu prema naponu i frekvenciji navedenim na napajanju

1. Switch-off the power supply before any installation and maintenance operations
2. Installation should be carried out by a suitably qualified person in accordance with good electrical practice and the appropriate national wiring regulations.
3. Connect this lighting according to voltage and frequencies mention on driver

Proizvod: LOBEL 400, LOBEL 600
 Napon: AC 230V
 Frekvencija: 50/60Hz
 Napajanje: Integrirano
 Materijal: Aluminij

Dimension(mm)

	A	B	C
LOBEL 400	400	40	75
LOBEL 600	600	60	96

